



Návod k použití židle ANDY

Nastavení výšky židle – pokud na židli sedíte, pravou rukou otočte pákou směrem nahoru, nadlehčete sedák a židle sama vyjede do nejvyšší polohy. V nejvyšším bodu páku vratěte do původní polohy. Sedněte si na sedák a páku opět otočte směrem nahoru. Sedák začne sjízdět dolů. V nejvhodnější výšce páku opět vratěte do původní polohy. Sedák se zastaví a výška je nastavena.

Hloubkové nastavení sedáku –(je-li výbavou židle) na stejně straně jako je výškové ovládání židle, je pod sedákiem páčka na nastavení posuvu sedáku směrem dopředu. Posaděte se na židli, páčku uvolněte směrem od sedáku u a tlakem do opěráku se sedák posune směrem dopředu. V nejpohodlnější poloze páčku vratěte do původní polohy.

Nastavení opěráku – synchronní mechanismus je možné aretovat ve 4 polohách. Kolečko na páce slouží k nastavení aretace. Pokud kolečkem otočíte, mechanismus se odblokuje a tlakem zad k opěráku dojde k jeho zaklonění. Dalším otočením kolečka se sklon opěráku zablokuje v nejbližší poloze. Opětovným otočením mechanismus odblokujete, nicméně mírným tlakem do opěráku umožníte vrácení do základní polohy nebo nastavení další z ostatních poloh.

Nastavení tuhosti odporu opěráku – obecně platí, že čím je člověk těžší, tím větší by měl být odpor opěráku vůči zádům. Tuhost odporu se nastaví koncovkou páky na levé straně mechanismu. Otáčením po směru hodinových ručiček dochází k zvýšení odporu opěráku vůči Vašim zádům. Otáčením na druhou stranu se tlak snižuje.

Nastavení výšky opěráku – u tohoto modelu je možné opěrák nastavit výškově posouváním směrem nahoru. Aretace je možná v 6 pozicích. Opěrák uchopíme za spodní část a posouváním nahoru nastavíme požadovanou výšku. Pro nové nastavení vysuneme opěrák do nejvyššího bodu a zatlačíme jej co nejvíce. Poté znova posouváme opěrák směrem nahoru.

Nastavení bederní opěrky – u tohoto modelu je možné bederní opěrku nastavit výškově posouváním směrem nahoru nebo dolů.

Nastavení záhlavníku – u modelu ANDY nastavíme správnou výšku záhlavníku vytažením směrem nahoru od opěráku nebo jeho zasunutím. Záhlavník vždy držíme za horní část mechanismu. Nikdy ho nedržíme za čalouněnou část, mohlo by dojít k jeho poškození.

Nastavení područek – na bocích pod čalouněnými krytkami stiskněte knoflík a nastavte područku do správné výšky. Pustěte tlačítko a područka se zafixuje v požadované výšce. Područky slouží pouze k podepření rukou při sezení na křesle. Při vstávání se nelze o područky zapírat, dojde tak k jejich poškození a nevztahuje se na ně reklamace.

Správným nastavením židle zamezíte jejímu nevratnému poškození!

Každé 3 měsíce zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Způsob čištění

Čalouněné části – šamponováním

Ostatní části – otřete vlhkým hadříkem

Materiálové složení

Tkanina PES, ocel, hliník, nylon, polypropylen, dřevo, molitan

www.sego.cz