



Návod k použití židle HARMONY

Nastavení výšky židle – pokud na židli sedíte, pravou rukou otočte pákou směrem dolů, nadlehčete sedák a židle sama vyjede do nejvyšší polohy. V nejvyšším bodu páku vratěte do původní polohy. Sedněte si na sedák a páku opět otočte směrem dolů. Sedák začne sjízdět. V nevhodnější výšce páku opět vratěte do původní polohy. Sedák se zastaví a výška je nastavena.

Nastavení opěráku – synchronní mechanismus je možné aretovat ve více polohách. Páka slouží i k nastavení aretace. Pokud páku povytáhnete směrem ven, mechanismus se odblokuje a tlakem zad k opěráku dojde k jeho zaklonění. Zatlačením páky se sklon opěráku zablokuje v nejbližší poloze. Opětovným povytažením páky mechanismus odblokujete, nicméně mírným tlakem do opěráku umožníte vrácení do základní polohy nebo nastavení další z ostatních poloh.

Nastavení bederní opěrky – u modelu HARMONY je možné bederní opěrku výškově nastavit. Uchopte opěrku oběma rukama a nastavte ji do polohy, která Vám bude nejvhodnější.

Nastavení područek – na bocích pod čalouněnými krytkami stiskněte knoflík a nastavte područku do správné výšky. Pustte tlačítko a područka se zafixuje v požadované výšce. Područky slouží pouze k podepření rukou při sezení na křesle. Při vstávání se nelze o područky zapírat, dojde tak k jejich poškození a nevztahuje se na ně reklamace.

Správným nastavením židle zamezíte jejímu nevratnému poškození!

Každé 3 měsíce zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Způsob čištění

Čalouněné části – šamponováním

Ostatní části – otřete vlhkým hadříkem

Materiálové složení

Tkanina PES, ocel, hliník, nylon, polypropylen, dřevo, molitan