



Návod k použití židle SUPPORT

Nastavení výšky židle – pokud na židli sedíte, pravou rukou otočte pákou směrem nahoru, nadlehčete sedák a židle sama vyjede do nejvyšší polohy. V nejvyšším bodu páku vraťte do původní polohy. Sedněte si na sedák a páku opět otočte směrem nahoru. Sedák začne sjíždět dolů. V nejhodnější výšce páku opět vraťte do původní polohy. Sedák se zastaví a výška je nastavena.

Nastavení výšky opěrky ruky – u tohoto modelu je možné opěrku nastavit výškově - posouváním směrem nahoru nebo dolů. Aretace je možná v libovolné pozici. Opěrku uchopíme za spodní část a povolíme šroub na mechanismu opěráku. Posouváním nahoru nebo dolů až nastavíme požadovanou výšku a utáhneme šroub.

Nastavení hloubky opěrky ruky - u tohoto modelu je možné opěrku nastavit hloubkově - posouváním směrem k a od sedáku. Aretace je možná v libovolné pozici. Opěrku uchopíme za spodní kovovou část a povolíme šroub na mechanismu sedáku. Posouváním k a od sedáku nastavíme požadovanou vzdálenost a utáhneme šroub.

Správným nastavením židle zamezíte jejímu nevratnému poškození!

Každé 3 měsíce zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Způsob čištění

Čalouněné části – šamponováním

Ostatní části – otřete vlhkým hadříkem

Materiálové složení

Tkanina PES, ocel, nylon, polypropylen, dřevo, molitan