



## **Návod k použití židle TULIP**

**Nastavení výšky židle** – pokud na židli sedíte, pravou rukou zdvihnete páku směrem nahoru, nadlehčete sedák a židle sama vyjede do nejvyšší polohy. V nejvyšším bodu páku vraťte do původní polohy. Sedněte si na sedák a páku opět zdvihnete směrem nahoru. Sedák začne sjíždět dolů. V nejvhodnější výšce páku opět vraťte do původní polohy. Sedák se zastaví a výška je nastavena.

**Hloubkové nastavení opěráku** - pod sedákem je šroub na utažení opěráku. Zde je možné jej nastavit v rozmezí celkem cca 5 cm posunutím dopředu nebo dozadu. V nejpohodlnější poloze šroub utáhněte.

**Nastavení výšky opěráku** – Kolečko (šroub) na zadní straně po opěrákem slouží k nastavení výšky opěráku. Zde je možné jej nastavit v rozmezí celkem cca 5 cm posunutím nahoru nebo dolů. V nejpohodlnější poloze šroub utáhněte.

**Nastavení úhlu opěráku** – úhel se pomocí šroubu uprostřed mechanismu mezi sedákem a opěrákem, respektive v úhlu CPT mechanismu. Povolení šroubu dojde k povolení záklonu. V ideální poloze záklonu šroub utáhněte.

## **Správným nastavením židle zamezíte jejímu nevratnému poškození!**

**Každé 3 měsíce zkontrolujte dotažení všech šroubů.**

## **Způsob čištění**

**Čalouněné části** – šamponováním

**Ostatní části** – otřete vlhkým hadříkem

## **Materiálové složení**

ocel, hliník, nylon, polypropylen, dřevo