



## **Návod k použití židle EGO**

**Nastavení výšky židle** – pokud na židli sedíte, pravou rukou otočte pákou směrem nahoru, nadlehčete sedák a židle sama vyjede do nejvyšší polohy. V nejvyšším bodu páku vratěte do původní polohy. Sedněte si na sedák a páku opět otočte směrem nahoru. Sedák začne sjízdět dolů. V nejvhodnější výšce páku opět vratěte do původní polohy. Sedák se zastaví a výška je nastavena.

**Hloubkové nastavení sedáku** – na stejně straně jako je výškové ovládání židle je vespodu sedáku, zhruba v jeho polovině, páčka na nastavení posuvu sedáku směrem dopředu. Posaděte se na židli, páčku uvolněte směrem nahoru a tlakem do opěráku se sedák posune směrem dopředu. V nejpohodlnější poloze páčku vratěte do původní polohy.

**Nastavení opěráku – synchronní mechanismus** je možné aretovat ve 4 polohách. Levá páka slouží k nastavení aretace. Mechanismus je zablokován v základní poloze. Pokud páku otočíte směrem nahoru, mechanismus se odblokuje a tlakem zad k opěráku dojde k jeho zaklonění. Vrácením páky se sklon opěráku zablokuje v jedné z možných poloh. Pohybem páky nahoru mechanismus odblokujete, nicméně mírným tlakem do opěráku umožníte nastavení mechanismu do základní polohy.

**Nastavení tuhosti odporu opěráku** – obecně platí, že čím je člověk těžší, tím větší by měl být odpor opěráku vůči zádům. Tuhost odporu se nastaví kličkou na levé straně mechanismu. Otáčením po směru hodinových ručiček dochází k zvýšení odporu opěráku vůči Vašim zádům. Otáčením na druhou stranu se tlak snižuje.

**Nastavení záhlavníku** – u modelu EGO nastavíme správnou výšku záhlavníku jeho vytažením směrem nahoru od opěráku nebo jeho zasunutím. Záhlavník vždy držíme za horní část mechanismu.

**Nastavení 4D područek** – na vnější straně pod měkčenou krytkou stiskněte knoflík a nastavte područku do správné výšky. Pusťte tlačítko a područka se zafixuje v požadované výšce. Uchopením krytky područky je možné natočit područku do vhodné polohy a zároveň ji posunout směrem dopředu nebo dozadu. Tlačítko na vnitřní straně područky umožní krytku posunout k sobě nebo od sebe. Područky slouží pouze k podepření rukou při sezení na kresle. Při vstávání se nelze o područky zapírat, dojde tak k jejich poškození a nevztahuje se na ně reklamace.

**Správným nastavením židle zamezíte jejímu nevratnému poškození!**

**Každé 3 měsíce zkонтrolujte dotažení všech šroubů.**

## **Způsob čištění**

**Čalouněné části** – šamponováním

**Ostatní části – otřete vlhkým hadříkem**

**Materiálové složení**

Tkanina PES, ocel, hliník, nylon, polypropylen, dřevo, molitan

**[www.sego.cz.cz](http://www.sego.cz.cz)**